

Sauber flitzen mit Strom von ENERGIERIED

## Benutzung unserer Ladesäulen



### 1. Schritt:

Das Betriebssignal kontrollieren. Wenn das Betriebssignal grün blinkt, ist die Ladesäule bereit zu laden. Falls das Betriebssignal rot leuchtet, bitte die **Servicehotline** anrufen unter **0049 (0) 32 21 3222 250**.

### 2. Schritt:

Das Ladekabel zuerst mit dem Auto, dann mit der Ladesäule verbinden.

**WICHTIG:** Das Ladekabel darf nicht nass oder feucht sein. Bitte vor jedem Ladevorgang prüfen!

### 3. Schritt:

Die ENERGIERIED E-Power-Card an den RFID Leser halten, um die Ladesäule zu aktivieren. Die Ladesäule startet den Ladevorgang. Das Betriebssignal blinkt kurz grün und leuchtet dann blau.

### 4. Schritt:

Der Ladevorgang ist fertig, wenn das Betriebssignal grün leuchtet.

### 5. Schritt:

Die ENERGIERIED E-Power-Card wieder an den RFID Leser halten, um den Ladevorgang zu beenden und das Kabel an der Ladesäule zu entnehmen. Das Auto aufschließen (auch wenn das Auto offen ist, nochmals den Knopf betätigen), um das Ladekabel am Auto zu entfernen.

**WICHTIG:** Das Ladekabel trocken lagern, z. B. im Kofferraum.

## Technische Daten einer Ladesäule:

- 2 Ladepunkte
- Typ 2 Stecker mit jeweils 400V 16A
- 22 kW Leistung pro Ladepunkt
- RFID Kartenleser